

- 1 Accueil
- 2 Zoom sur...
- 3 Vos projets
- 4 Le coin déco
- 5 Développement durable



## Laquer

Appliquer de la laque est, sans doute, le travail de peinture le plus délicat. On peut laquer un mur ou un plafond mais, plus souvent, on réserve cet aspect brillant "miroir" à des meubles ou à des menuiseries. Laquer demande de la patience et de l'application.

### La préparation

#### PONCER LA SURFACE A LAQUER



- 1) Protéger les éléments qui ne doivent pas être peints ou, si c'est possible, les démonter.
- 2) Poncer avec soin toute la surface à peindre en utilisant une cale à poncer pour les parties plates.
- 3) Après avoir dépoussiéré, appliquer au couteau à enduire de l'enduit à laquer en couche mince.
- 4) Le doigt est souvent l'outil le plus précis pour enduire les moulures.
- 5) Après séchage de l'enduit, le poncer avec un abrasif fin de grain 150 ou 180.

#### APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE



- 1) Dépoussiérer à la brosse douce.
- 2) Appliquer une couche régulière et fine de sous-couche.
- 3) Lorsque la sous-couche est sèche des différences de brillance peuvent apparaître. Corriger à l'enduit à laquer et appliquer une deuxième couche de sous-couche.
- 4) Poncer finement toute la surface qui doit être impeccablement lisse.

### Nos conseils Mr.Bricolage

Appliquer plutôt trois couches fines que deux couches plus épaisses, c'est ce qui donne l'effet "miroir".

Dans le cas d'une porte ou une autre menuiserie, la démonter pour travailler à plat.

Passer l'aspirateur sur le sol de la pièce de travail et éviter tout courant d'air pendant le travail de laquage tout empoussiérage. Sur sol carrelé, mouiller le sol et travailler "les pieds dans l'eau", aucune poussière ne sera soulevée du sol par les déplacements.

Éviter de toucher la surface laquée et d'y fixer quelque chose pendant une semaine.


### La réalisation

#### APPLIQUER LA PREMIERE COUCHE



- 1) Respecter 24 heures de temps de séchage entre deux couches. Appliquer la première couche de laque sans jamais créer de surépaisseur. Utiliser un pinceau "spécial glycérol" pour les moulures et les angles.
- 2) Pour les surfaces planes, utiliser un rouleau à laquer de taille appropriée.
- 3) Après séchage de la première couche, procéder à un ponçage fin de toute la surface peinte avec un abrasif grain 240 de type anti-encrassant.
- 4) Dépoussiérer soigneusement à la brosse époussette.
- 5) Parfaire le nettoyage avec un chiffon légèrement mouillé de white spirit.

#### APPLIQUER LA DEUXIEME COUCHE



- 1) Appliquer la seconde couche de laque. Ici nous avons utilisé un tampon à laquer en mohair.
- 2) Veiller à ne pas créer de surépaisseur, en particulier sur les moulures. "Tirer" la laque en passant le pinceau plusieurs fois sans le charger de peinture.

### L'équipement

#### Les outils

- Laque
- un pinceau spécial glycérol
- un rouleau laqueur
- un tampon laqueur en mohair
- une cale à poncer
- abrasif grain 240 de type anti-encrassant
- abrasif grain 150 ou 180
- enduit à laquer
- un couteau à enduire
- une brosse douce
- du white spirit
- un chiffon

### Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.

Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au 0811.90.20.11 (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

